

ロフト調整スリーブ 接着ポジション

ロフト調整スリーブの接着ポジション指定について

ロフト調整が可能なクラブシャフトにつきましては、シャフトの向きを特定のロフトポジションに合わせて接着することができます。下記を参考に、ご希望のロフトポジションの番号をオーダーシートにご記入下さい。

■ 12ポジションスリーブ #1~#12の中からご指定頂けます。

対象クラブ SIM DR / SIM MAX DR / SIM MAX-D DR / M5 DR / M5 TOUR DR / M6 DR / M3 460 DR / M3 440 DR / M4 DR / SIM FW / M5 FW / M3 FW / M3 RES / GAPR HI / GAPR MID / GAPR LO

【2度スリーブ】

SIM DR / SIM MAX DR / SIM MAX-D DR / M5 DR / M5 TOUR DR / M6 DR / M3 460 DR / M3 440 DR / M4 DR / SIM FW / M5 FW / M3 FW

ロフト調整スリーブ 接着ポジション

	初期設定											
接着ポジション番号	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12
スリーブ上の表記	UPRT	I	I	LOWER	I	I	STD	I	I	HIGHER	I	I
参考ロフト	±0	-0.75U	-1.5U	-2	-1.5	-0.75	±0	+0.75	+1.5	+2	+1.5U	+0.75U

■ ご指定のない場合：標準(初期設定)：#7のSTD(スタンダード)

【1.5度スリーブ】

M3 RES / GAPR HI / GAPR MID / GAPR LO

ロフト調整スリーブ 接着ポジション

	初期設定											
接着ポジション番号	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12
スリーブ上の表記	UPRT	I	I	LOWER	I	I	STD	I	I	HIGHER	I	I
参考ロフト	±0	-0.5U	-1.0U	-1.5	-1.0	-0.5	±0	+0.5	+1.0	+1.5	+1.0U	+0.5U

■ ご指定のない場合：標準(初期設定)：#7のSTD(スタンダード)

【ご注意】 ■ 対応するシャフトモデル・フレックス・スペックなどの詳細に関しましては、当カタログおよび弊社ウェブサイトを参照ください。
■ 上記の各ロフト調整スリーブは、それぞれ専用スリーブになっており互換性はございません。